

LUCAS™2 -AKKULATURI

Käyttöohjeet

LUCAS™2 -akkulaturi on LUCAS™2 -painelu-elvytysjärjestelmän lisälaitte. Se on itsenäinen laite, joka on tarkoitettu LUCAS™2 -akkujen lataamiseen.

FI

YHDENMUKAISUUSILMOITUS

LUCAS™2 -akkulaturi on seuraavien direktiivien mukainen:




2006/95/EY Pienjännitedirektiivi



2004/108/EY Sähkömagneettinen yhteensopivuus -direktiivi

Laitteessa on CE-merkintä: **CE** 0434

© Copyright JOLIFE AB 2009. Kaikki oikeudet pidätetään.
LUCAS™ on JOLIFE AB:n tavaramerkki.

TUTUSTU NÄIHIN OHJEISIIN ENNEN LUCAS™2- AKKULATURIN KÄYTTÄMISTÄ:

	<p>Huomautus – katso käyttöohjeet</p> <p>Kaikkien käyttäjien on luettava käyttöohjeet kokonaan ennen LUCAS™2-akkulaturin käyttämistä.</p>
	<p>LUCAS™2-akkulaturia saa käyttää ainoastaan JOLIFE-tuotteiden kanssa.</p>
	<p>Verkkovastakkeen tulee olla helposti käsikisipäästävässä. Jos ilmenee toimintavirhe, pistoke on irrotettava vastakkeesta välittömästi.</p>
	<p>LUCAS™2 -akkulaturi on tehty sisäkäyttöön, eikä sitä saa altistaa vedelle tai pölylle.</p>
	<p>LUCAS™2-akkulaturissa on vaarallinen jännite, eikä sen kotelo saa avata. Kaikki ylläpitotoimet on annettava valtuutetun huoltohenkilökunnan tehtäväksi, jotka saavat lisätietoja valmistajan edustajilta.</p>
	<p>VAROITUS</p> <p>LUCAS™2-akkulaturissa on sisäinen sulake, joka laukeaa, jos laturissa ilmenee toimintavirhe. Tällaiset viat on annettava valtuutetun huoltohenkilöstön korjattaviksi.</p>
	<p>Pidä huolta, ettei virtajohto ole vaurioitunut. Jos virtajohto on vaurioitunut, LUCAS™2-akkulaturia ei saa käyttää.</p>
	<p>Älä peitä käytössä olevaa LUCAS™2-akkulaturia.</p>
	<p>LUCAS™2-akkulaturi kytketään päälle kytkemällä se verkkovastakkeeseen. Irrottaminen verkkovastakkeesta sammuttaa sen.</p>

	Sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa hävittää talousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erillisen keräyksen, käsittelyn, palautuksen/kierrätyksen ja ympäristöystävällisen toimintatavan kautta.
	Valmistusvuosi on painettu tyyppitarraan tämän symbolin viereen.





ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERTAA

Kytke virtajohto laturin liitântään.

LATAUSOHJEET

- Aseta LUCAS™2-akku laturiin.
- Kytke virtajohto verkkovastakkeeseen. Laturin päällä oleva LED-valo osoittaa laturin tilan:
 - Punainen – Lataa
 - Keltainen – Lataa (80-95 % valmis)
 - Vihreä – Täysi lataus / valmiustila
- Kun akku on ladattu täyteen (LED-valo on vihreä):
 - Irrota virtajohto verkkovastakkeesta
 - Poista akku laturista

TEKNISEET TIEDOT:

Typppi	Litium-ioni-akkujen laturi		
Kennojen määrä	7		
Tulo	90-264 VAC, 47-63 Hz, max 0,9A		
Lämpötila-alue – käyttö	-20 °C – +40 °C		
Lämpötila-alue – säilytys	-25 °C – +85 °C		
Eristysluokka	II		
Punainen	Lataa	LUCAS™2-akun lataustaso: 	1.2 A , 29.4 V
Keltainen	Lataa (80-95 % valmis)	LUCAS™2-akun lataustaso: 	29.4 V , < 0.5 A
Vihreä	Valmis / Valmiustila	LUCAS™2-akun lataustaso: 	

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä valmistajaan, Jolife AB:hen

JOLIFE AB, Scheelevägen 17, SE-223 70 Lund, Sweden Puh.: +46 (0)46 286 50 00, Faksi: +46 (0)46 286 50 10, Sähköposti: info@jolife.com
jolife.com

LUCAS on JOLIFE AB:n tavaramerkki.
CE 0434 © 2009 JOLIFE AB